



## **Правила пользования грузовым лифтом с ручным управлением грузоподъемностью 1000 кг (13 человек)**

1. Для перевозки грузов на грузовом лифте, строго соблюдаются следующие правила:
  - Запрещается пользоваться лифтом в нормальном включенном режиме, лифт должен быть переключен в ручной режим – тумблер в лючке кабины приказа
  - Кабина лифта должна быть заранее обшита защитным материалом внутри кабины (стены, потолок, пол, панель приказа)
  - Сопровождение грузов производится строго обученным персоналом (лифтером)
  - **СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться лифтом без переключения на ручной режим
  - При погрузке сыпучих материалов на порог кабины и порог этажной площадке стелиться защитный материал (клеенка, картон и т.д.), это делается для исключения попадания сыпучих материалов в шахту лифта
  - При погрузке запрещается бросать, ронять на пол кабины груза
  - Запрещается перевозить крупногабаритный груз не соответствующий размерам кабины и грузоподъемности лифта
  - При погрузке быть крайне осторожным, для исключения повреждения потолка кабины, стен, поручней и панели приказа
  - **ПЕРЕГРУЖАТЬ ЛИФТ (ЭТО ОПАСНО!!!)**
  - **КУРИТЬ В КАБИНЕ, ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЖИДКОСТИ В ОТКРЫТОЙ ПОСУДЕ**
  - При остановке кабины между этажами - не пытайтесь самостоятельно выйти из нее – **ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.**
  - В случае остановки лифта, не впадать в панику, не открывать ручную двери кабины и двери шахты. Нажать кнопку вызова в виде колокольчика на панели приказа и дождаться ответа оператора и ждать эвакуации, в случае если оператор не отвечает, позвонить с мобильного телефона, либо попытаться позвать на помощь людей с этажной площадки.
  - Не прислоняться к дверям кабины и шахты лифта.
  - Ответственность за порчу и выход из рабочего строя лифта несет персонал перевозящий груз